

Snabbguide


1 Kontrollera kartongens innehåll

- Cybook Opus*
- USB-kabel
- Snabbguide (denna manual)
- Skyddsfolial

* Cybook Opus levereras med inbyggt uppladdningsbart batteri. En lysdiod är placerad överst på höger sida av plattan.

2 Ladda batteriet

Anslut passande kontakt på USB-kabeln till din dator eller USB-laddare.



Anslut andra änden av USB-kabeln till USB-uttaget på din Cybook.

När läsplattan laddas lyser lysdioden med rött ljus.



Laddningen tar ca tre timmar. När batteriet är fulladdat avbryts laddningen automatiskt (batteriet kan inte överladdas). Dra ur kabeln efter full laddning. Cybook Opus kan nu användas i flera dagar (motsvarande 8000 sidor).

3 Slå på din Cybook Opus

Starta din Cybook Opus genom att trycka på strömbrytaren och hålla den nere under minst två sekunder,



tills skärmen börjar blinka och lysdioden lyser blått.

Efter tre sekunder visas en liten bild på skärmen. Därefter blir skärmen vit och Biblioteket kommer upp. Din Cybook är nu redo att användas!



4 Utforska biblioteket

Den runda stora navigationsknappen kan användas på fem sätt: gå till vänster, höger, upp, ner och välja.



Använd de olika riktningarna för att flytta valmarkören eller för att vända sida. Tryck på mitt på knappen (OK) för att öppna ett dokument.